

GOLD MINE™

取扱説明書

安全上の注意：

・この取扱説明書をよくお読み下さい。

・この取扱説明書に従って下さい。

・全ての注意書や警告にご注意下さい。

・本製品を水気の近くで使用しないで下さい。

・本製品を掃除するときは乾いた布のみを使用して下さい。

・今後も参照して頂けるようにこの取扱説明書を保管しておいて下さい。

・必ず、正しい極性/電圧/電流が得られる電源アダプターやユニバーサルタイプのペダルボード・パワーサプライのみを使用して下さい。それ以外を使用した場合、音質や商品の性能が損なわれたり、または商品にダメージを受ける可能性があります。

・バッテリー交換後は必ず底パネルを取り付けた状態でご使用ください。内部の電子部品は静電気の影響を受けやすく、カーペットやその他導電性の表面との接触によるわずかな静電気でも損傷する可能性があります。底パネルを外したままの状態でのご使用はお止めください。

内部バッテリー

このデバイスは、9Vバッテリーまたは標準の9V DC電源で動作します。

バッテリーの交換

9Vバッテリーを交換する際は、外部電源ジャックが接続されていないことを確認し、底パネルの4本のネジを取り外します。バッテリーの端子の向きや方向に注意して、同じ位置に収納してください。

この度はMESA/Boogie®の製品をご購入頂きありがとうございます。そしてMESAファミリーへようこそ！ 本製品は、全てのMESA/Boogie製品と同じく厳格な基準に従って製造されており、我々はその機能やサウンドを末永くお楽しみ頂けるよう願っております。このペダルは、世界でも最高級のアンプをハンドビルドしているのと同じ職人たちが組み上げており、全てのMESAユーザーと同様のアフターサービスのもとにご使用いただけます。

ジャック

IN 本体右側にある1/4"フォンジャックはインプット端子です。ギターのアウトプット端子からこの端子に高品質のシールドケーブルで接続してください。このジャックはスイッチタイプになっており、ケーブルが差し込まれるとサーキットがONになります。ケーブルが差し込まれると内部バッテリーからの電源供給がONになるため、使用しない時はこのジャックからケーブルを抜いておくようにしてください。

OUT 本体左側にある1/4"フォンジャックはアウトプット端子です。この端子からアンプのインプットやペダルボード上の次のペダルのインプットに接続します。

コントロール

LEVEL アウトプットレベルのマスターコントロールで、アウトプット端子からアンプやペダルに送られるシグナルの量を決定します。

GAIN このコントロールでシグナル上のゲインの量を調節します。

BASS TREBLEコントロールと連動して低周波帯を調節します。

MID 中域の周波数帯の増減をコントロールします。

TREBLE 高周波帯の増減を調節します。

DIP SWITCH 底パネルを外して、内部の基板右下にあるEQ Voicing Switchにアクセスできます。このスイッチで、2つのEQカーブを選択します。EQ=ON(工場出荷時)ではアッパーミッドレンジのカット量が増えることで、パンチがありローエンドのレスポンスがよりタイトなセッティング、EQ=OFFではローエンドが増えてルーズになることで、よりミッドレンジがスクープしたレスポンスになります。これにより、高音域が強調されて立体的なサウンドになります。

SPECIFICATIONS

- Dimensions (W/D/H): 73mm x 122mm x 58mm
- Weight: 347g (電池なし)
- True Bypass Switching
- Battery Type: 9VDC x 1
- Power Consumption (Current Draw): 9VDC/15mA
- DC Adapter (別売): Power Jack 2.1mm x 5.5mm, 9VDC センターマイナス



正しいアダプタを使用しないと、デバイスが損傷する可能性があります。

- Input Impedance: 1M Ohm

ギブソン・ブランズ・ジャパン株式会社
Email: service.japan@gibson.com
「@gibson.com」からのメールを受信できるよう設定をお願いいたします
お電話でのお問い合わせ窓口：0120-189433（通話料無料）
受付時間　9:30 – 17:00 （土、日、祝日、年末年始を除く）